


## ISTRUZIONI PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE SERIE MAX MINI HD

Per eseguire l'aggiornamento software seguire i passi seguenti:


1. Copiare nella chiavetta USB 2.0 il file hdmeter.ftpkg;
2. Accendi il mediaMAX MINI HD. Vai al menù SETUP → "Sistema" → e vai sulla opzione 'Aggiornamento Firmware' MA NON CONFERMARE QUESTA FUNZIONE CON 'OK'.



3. In questo momento inseriamo la chiavetta USB 2.0 nell'ingresso USB del mediaMAX MINI HD. Se hai inserito correttamente l' USB 2.0 sul mediaMAX MINI HD ti appare :



4. Conferma 'L'Aggiornamento Software' usando il tasto 'OK'. Dopo sullo schermo comparirà:



5. Una volta che l'aggiornamento è completato, il MediaMax si resetterà da solo. In questo modo nella prossima accensione il mediaMAX MINI HD avrà l'ultima Versione aggiornata.