

ISTRUZIONI PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE ICAN3900SHD

Per eseguire l'aggiornamento software seguire i passi seguenti:

- PASSO 1: Verificare la versione installata sul decoder, *Menu> Installazione> Diagnostica> Informazioni di sistema> Versione Software*. Se inferiore alla **V 2.1.10** salvare il file dell' aggiornamento senza cambiargli nome su una chiavetta USB.
- PASSO 2: quando il decoder è in modalità di visione (su un qualsiasi canale), inserire la chiavetta USB nella porta USB posta sul retro del decoder.
- PASSO 3: apparirà un finestra che chiederà se volete usare la chiavetta per aggiornare il decoder. Premete "OK" e verrà avviata la procedura di aggiornamento.
- PASSO 4: quando l'aggiornamento è concluso il decoder si riavvia automaticamente mostrando una schermata con le novità apportate. Potete disconnettere la chiavetta USB.