

## ISTRUZIONI PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE SERIE MAX MINI

### IMPORTANTE:


- Se l'attuale versione del suo misuratore è inferiore alla V 1.76, eseguire l'aggiornamento alla versione intermedia V 1.76 quindi eseguire l'aggiornamento all'ultima versione V 1.321.
- Se l'attuale versione del suo misuratore è uguale o superiore alla V 1.76, eseguire l'aggiornamento all'ultima versione V1.321.

Per eseguire l'aggiornamento software seguire i passi seguenti:


1. Copiare nella chiavetta USB 2.0 il file app\_mini\_usb.bin;
2. Accendi il mediaMAX MINI. Vai al menù SETUP → "Sistema" → e vai sulla opzione 'Aggiornamento Firmware' MA NON CONFERMARE QUESTA FUNZIONE CON 'OK'.



3. In questo momento inseriamo la chiavetta USB 2.0 nell'ingresso USB del mediaMAX MINI. Se hai inserito correttamente l' USB 2.0 sul mediaMAX MINI ti appare :



4. Conferma 'L'Aggiornamento Software' usando il tasto 'OK'. Dopo sullo schermo comparirà:



5. Una volta che l'aggiornamento è completato, il MediaMax si resetterà da solo. In questo modo nella prossima accensione il mediaMAX MINI avrà l'ultima Versione aggiornata.